

Transmisor FM para Coche,

Transmisor FM T692-M

Manual de usuario

Instrucciones:

- Inserte el transmisor de FM en el encendedor de cigarrillos de su automóvil o en un puerto de alimentación.
- Ajuste la radio a la frecuencia FM deseada, luego configure el modulador en la misma frecuencia usando los botones de la unidad o el control remoto.
- Inserte el dispositivo de memoria en el puerto USB o la tarjeta SD en la ranura de la tarjeta (si está presente), y automáticamente comenzará a reproducir las canciones desde el dispositivo.
- Este producto también es compatible con otros dispositivos: reproductor de MP3, reproductor de CD-DVD, utilizando el cable de audio suministrado con el producto. Una parte del cable debe estar conectado al modulador de FM y el otro extremo al reproductor de MP3, reproductor de CD-DVD. Las canciones almacenadas en estos dispositivos se reproducirán en la radio del automóvil. Todos los controles de reproducción son funcionales en el dispositivo, no en el modulador de FM.

Guía de funcionamiento:

Guía de funcionamiento:	Transmisor FM	Control remoto
1. Encienda / apague	Presione el botón "PLAY" para iniciar la música; para parar, presione nuevamente "PLAY".	Presione ►
2. Cómo cambiar el volumen	Mantenga presionado el botón ►► y aumente el volumen.	Presione "VOL +" para aumentar el volumen;

	Mantenga presionado el botón ◀◀ y disminuya el volumen.	presione "VOL-" para bajar el volumen.
3. Cómo cambiar la frecuencia.	<p>Presione "CH", luego presione ▶▶ para aumentar la frecuencia.</p> <p>Presione "CH", luego presione ◀◀ para disminuir la frecuencia.</p>	<p>Presione el botón "CH +" para aumentar 0,1MHZ</p> <p>Presione el botón "CH-" para disminuir 0,1 MHZ; o presione "CH" y luego presione el número de frecuencia deseado, presione "CH +" para confirmar.</p>
Cómo eliges la música.	<p>Presione brevemente ▶▶ para la siguiente canción.</p> <p>Presione brevemente ◀◀ para la canción anterior.</p>	<p>Presione el botón "NEXT" ▶▶ para la siguiente canción.</p> <p>Presione el botón "PREV" ◀◀ para la canción anterior.</p> <p>O presione el número de la canción deseada.</p>
5. Configuraciones EQ	Indisponible	Presione "EQ" para seleccionar el EQ deseado
6. Cambiar la carpeta	Indisponible	Presione "folder+" o "folder-".

ABN Systems International
Calle Marinariilor, No. 29
Sector 1, Bucarest, Romania
004 021 233 09 95

office@tellur.com
office@abnsystems.ro
www.tellur.com