



Semnalizator de urgenta si lanterna LED

**Manual de utilizare
TLL441101**

This manual is available in more languages on www.tellur.com

A dark blue silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights, spanning the width of the page at the bottom.

INTO YOUR FUTURE

Semnalizator de urgenta si lanterna LED

Inaintea folosirii, este necesara instalarea bateriilor (3 AAA). Pentru aceasta, ai nevoie de o mica surubelnita in cruce.

*Iti recomandam sa folosesti numai baterii de calitate pentru a evita corodarea in interiorul dispozitivului, chiar si atunci cand sunt descarcate complet.

Intoarce semnalizatorul pentru a vedea suruburile de pe spate. Pozitioneaza partea superioara a carligului in sus (sau orientata la 180 grade de tine) si scoate cele doua suruburi.

Daca privesti semnalizatorul ca pe un ceas, mica indentare din partea superioara a carligului ar trebui sa fie in pozitia orei 12. La pozitia orei 10 si orei 2, vei vedea doua cleme care te vor ajuta sa indepartezi placa din spatele semnalizatorului. Nu sunt necesare parghii sau alte instrumente. Partea din spate se potriveste perfect deoarece carcasa semnalizatorului este sigiliata pentru ca dispozitivul sa fie rezistent la apa. Acum poti indeparta capacul din spate folosindu-ti doar degetele. Aplica presiune pe cele doua cleme mici.

Polaritatea bateriilor este marcata in interiorul compartimentului pentru baterii. Pentru o instalare usoara si rapida, tine minte ca bateria din mijloc are

capatul negativ (-) spre partea din sus. Bateriile din lateral au capatul pozitiv (+) spre partea de sus a semnalizatorului.

Apasa butonul Pornit/ Oprit pentru a te asigura ca Semnalizatorul de urgenta este functional.

Asaza la loc capacul din spate si asigura-te ca partea superioara a carligului este orientata catre partea de sus a semnalizatorului (pozitia orei 12).

Strange uniform cele doua suruburi, dar nu foarte strans.

Modurile de functionare ale Semnalizatorului de urgenta

Apasa butonul de Pornire/ Opreire pentru a porni semnalizatorul.

Apasa butonul de Pornire/ Opreire pentru a naviga intre cele noua moduri de functionare.

Pentru a opri rapid semnalizatorul, apasa si tine apasat butonul timp de 3 secunde. Poti opri semnalizatorul si navigand printre cele noua moduri de iluminat:

- 1.Dublu intermitent
- 2.Intermitent
- 3.Intermitent scurt
- 4.Rotativ
- 5.Alternativ

- 6.SOS (Semnal universal de urgenta sau primejdie)
- 7.Lumina rosie puternica
- 8.Lumina rosie slaba
- 9.Lanterna lumina LED alba



Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE