TELLUR

Manual de instrucțiuni pentru dispozitivele **WiFi Tellur Smart**

Multumim ca ne-ai ales! Descarca aplicatia Tellur Smart pe smartphone-ul tau si parcurge urmatorii pasi pentru instalare.

Aplicatia Tellur Smart poate fi conectata cu **Amazon Alexa** sau **Google Home**

INTO YOUR FUTURE

2 3

Aplicatia **Tellur Smart** este disponibila si in Google Play si in App Store.

App Store | Google Play

Odata ce ai descarcat-o, aplicatia iti va cere permisiune ms intre pagine de popularisu. Introdu numarul de telefon sau adresa de email si selectezaa tara in care locuiesti.

Daca alegi sa folosesti numarul de telefon vei primi un mesaj text cu un cod de verificare.

Daca optezi pentru adresa de mail atunci va trebui sa ti setezi si o parola.

Pentru sincronizare cu Amazon Alexa:
1. Deschideti aplicatia pe care ati adaugat-o aplicatia Alexa
2. Selectati functia "Skills"

Adauga un nou dispozitiv
- Asigurate-va dispozitivul pe care vrei sa il conectezi este deschis si lumineaza intermitent.
- Deschide aplicatia si selectezaa "+" pentru a adauga dispozitive.
- Selectezaa reteaua WiFi si introdu parola aferenta
- Odata conectat, poti redenumi dispozitivul si salva prin selectarea butonului "Salveaza"

4 5

4. Selectati aplicatia Tellur Smart si apasati "Activeaza/Enable

5. Adaugati datele de inregistrare pentru aplicatia Tellur Smart.

6. Aplicatia a fost invatata de Alexa. Acum puteti controla dispozitivele adaugate prin functiile Alexa. Este recomandat ca numele dispozitivelor sa fie setate cat mai simplu pentru a putea fi usor recunoscute de Alexa.

7. Pentru controlul dispozitivelor smart, comenzile trebuie sa fie simple, Ca de exemplu:
   "Alexa, turn off bed room light"
   "Alexa, turn on bed room light"
   "Alexa, dim down bed room light"
   "Alexa, set bed room light to red"

6 7

3. Cautati Tellur Smart in lista de aplicatii

• In aplicatia Tellur Smart poti adauga mai mai multe dispozitive pe care le poti accesa si controla foarte usor, folosind smartfonul-ul tau.

De ce nu ati resetat adaugarea dispozitivului?

1. Verificati daca dispozitivul este pornit.
2. Daca lumineaza este conectat la WiFi.
3. Daca dispozitivul este pregatit pentru configurare. Puteti consulta "Instructiuni de produs" sau Instructiunile de resetare ale dispozitivului.
   De fiecare data cand adaugati un dispozitiv, resetati routerul Wi-Fi pentru a va asigura ca aceasta functionalitate este pornita.
4. Verificati daca ati adaugat dispozitivele conexe:
   Daca routerul este router dual-band, selectati reteaua 2.4G si adaugati dispozitivul. De asemenea, trebuie sa permiteti functia de difuzare a routerului.
   Configurati un router fara fir: setati metoda de criptare ca WPA2-PSK si tipul de autorizare ca AES sau setati pe auto.
   Pentru un semnal Wi-Fi puternic va rugam sa pastrati dispozitivul si router-ul la o distanta optima.
   Daca dispozitivele conectate au atins maximul numarului de conexiuni ale routerului, va rugam sa opriti unele conexiuni Wi-Fi sau dispozitive.
   Asigurativa ca functia de filtrare a adreselor MAC a routerului este activata si scoateti dispozitivul din lista de filtre, asigurandva-va ca routerul nu interzice conectarea dispozitivului.
5. Asigurativa ca parola introdusa in aplicatie este corecta cand adaugati un dispozitiv nou

8 9

Moduri de conectare EZ si AP:
Dispozitivele pot fi conectate folosind doua modalitati - EZ si AP.
Modul EZ este cea mai usoara modalitate de conectare si activare a unui dispozitiv smart. Trebuie sa aveti disponibil o retea wireless activa cu parola si sa aplicatia Tellur Smart pe o tableta sau smartphone.
Modul AP poate fi folosit pentru configurarea si activarea unui dispozitiv smart utilizand doar tableta / smartphone-ul si, mai larzisy conectarea la o retea wireless.

Cum se reseteaza dispozitivul Tellur Smart?
1. Pentru resetarea unui incalzitor, calorifer cu ulei sau alte dispozitive similare, intre-ti apasat butonul de reset pentru 5 secunde pana indicatorul LED lumineaza intermitent. Cand indicatorul LED lumineaza rapid intermitent (de 2 ori/sec), dispozitivul va fi activat in modul de conectare rapida. Cand indicatorul LED lumineaza intermitent rar (o data la 2 sec), dispozitivul se afla in modul AP. In modul EZ, tineti apasat butonul de reset pentru 5 secunde pana indicatorul LED lumineaza rapid intermitent rar pentru a trece dispozitivul in modul AP.
2. Pentru resetarea unui bec sau intrerupator, primul pas este oprirea dispozitivului. Resetarea se face urmand secventa: ON – OFF – ON – OFF – ON (in succesiune rapida, interval mai mic de 10 secunde). Luminarea intermitenta a a becului semnaleaza resetarea cu succes a dispozitivului. Luminarea rapida (de 4 ori/sec) semnaleaza faptul ca dispozitivul se afla in mod EZ. Luminarea rara (de 2 ori in 3 secunde) semnaleaza faptul ca dispozitivul se afla in mod AP. In mod EZ, urmati secventa ON–OFF–ON–OFF–ON in succesiune rapida, interval mai mic de 10 secunde) pentru a trece dispozitivul in mod AP.

Cum sa adaugati un dispozitiv in mod EZ:
1. Asigurativa ca indicatorul LED lumineaza rapid intermitent.
2. Reteaua Wi-Fi este functionala si smartphone-ul/tableta este conectata.
3. Selectati "Adaugare dispozitiv" si selectati si inserati parola retelei Wi-Fi. Selectati dispozitivul cerut prin intermediul aplicatiei.
4. Selectati din lista, dispozitivul ales.

Cum sa adaugati un dispozitiv in mod AP:
1. Asigurativa ca indicatorul LED lumineaza rar intermitent.
2. Selectati "Adaugare dispozitiv" din aplicatie si mod AP. Conectati dispozitivul la hotspot-ul creat si apoi la reteaua Wi-Fi.
3. Selectati "Urmator" pentru adaugare dispozitiv.

Pet controla dispozitivul cu o retea 2G / 5G / 6G?
Cand adaugati dispozitivul se va cere prima data ele necesar ca dispozitivul si telefonul trebuie to conectate la aceeasi retea router Wi-Fi. Dupa adaugare ce succes a dispozitivului, poti:
1. Pune dispozitivul prin intermediului conexiunii 2G / 3G / 4G.

Cum pot oferi acces dispozitivului pentru a fi controlat de alte persoane/familie?
Deschideti aplicatia, accesati "Profil"> "Partajare dispozitiv"> "Conexiuni"; selectati "Adaugati partajarea", apoi urmati pasii.

Cum pot gestiona dispozitivele partajate de alti?
Deschideti aplicatia, accesati "Profil"> "Partajare dispozitiv"><Conexiuni primite", apoi puteti gasi dispozitivele care au fost partajate cu dumneavoastra. De asemenea, puteti primite adaugarea comentariilor utilizatorilor sau sa stergeti amanite ecrane prin apasarea lunga sau prin trecerea glisare la stanga.

10 11

Cum sa controlezi dispozitivele smart prin Google Home
1. Inainte sa te conectezi prin Google Home te rugam sa te asigur ca urmatorii conditii de mai jos:
   • Ai dispozitive compatibile cu Google Home, sistemul de operare Android si cu Asistentul Google.
   • Ai cea mai recenta versiune a aplicatiei Google Home
   • Ai cea mai recenta versiune de aplicatie Google
   • Ai un cont Google
   • Dispozitivul este setat in limba engleza US
   • Ai instalat aplicatia Tellur Smart
   • Ai dispozitiv Smart.

Adauga dispozitivele in aplicatia Tellur Smart. Poti sari peste aceasta parte daca ai deja instalate dispozitive prin intermediul aplicatiei.

1. Descarca aplicatia Tellur Smart prin scanarea codului QR de mai jos.

Poti sa descarci aplicatia fie din App Store, fie din Google Play.

2. Inregistreaza-te in aplicatia Tellur Smart. Deschide aplicatia, selteaza "Inregistreaza-te" si introdu datele tale pentru a-ti creea contul.

3. Adauga dispozitive sau redenumeste-te, folosind cu nume usor de recunoscut, cu Lumina dormitor.

Conecteaza-ti contul:
1. Selectaeza "Home Control" prin apasarea meniului aplicatiei apoi selectezaa "+".



2. Cautarea in lista. In fereastra nou deschisa, selectezaa regiunea ta, tasteaza numele contului cu care te-ai inregistrat si parola apoi selectezaa "Conecteaza acum". Dupa ce vei asocia camerele dispozitivelor tale acestea vor fi listate in meniul central al aplicatiei.

Controleaza-ti dispozitivele smart prin Google Home. Pentru dispozitivul numit "Lumina dormitor" poti folosi urmatorii scenarii:
- **Ok Google, aprinde/stinge lumina dormitor**
- **Ok Google, seteaza intensitatea luminii la 50% pentru dispozitivul Lumina dormitor**
- **Ok Google, mareste intensitatea pentru Lumina dormitor**
- **Ok Google, dimineaza intensitatea pentru Lumina dormitor**
- **Ok Google, seteaza Lumina dormitor in culoarea rosie.**

Declaratie de Conformitate

Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucuresti, Sector 1, strada Marmaroer, nr. 31, declaram pe propria noastra raspundere ca produsul:

Product description	Brand	Product code
Bec WiFi, E27, 10W, lumina alba/colorat, reglabil	Tellur	TLL331001
Bec WiFi, E27, 10W, lumina alba/calda/RGB, reglabil	Tellur	TLL331011

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului si corespunde standardelor inscrise in declaratie de conformitate fara modificari.

Produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde sau alte documente normative:
RED – 2014/53/EU
Standarde aplicate:
EN 62479 (Health)
EN 60950-1 (Safety)
EN 301 489-1/-17 (EMC)
EN 300 328 (Radio)
RoHS – 2011/65/EU

Produsul are marca CE, aplicata in 2018

Numele: George Barbu
Functia: Director General

Locul si Data redactarii:
Bucuresti, 02-05-2018
Semnatura



Declaratie de Conformitate

Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucuresti, Sector 1, strada Marmaroer, nr. 31, declaram pe propria noastra raspundere ca produsul:

Product description	Brand	Product code
Prelungitor WiFi, Putere maxima 16A, 3680W, 16A, 1.8m	Tellur	TLL331021
Intervenator WiFi, 1 port, 1800W, 10A	Tellur	TLL331041
Intervenator WiFi, 2 porturi, 1800W, 10A	Tellur	TLL331051

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului si corespunde standardelor inscrise in declaratie de conformitate ale producatorului.

Produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde sau alte documente normative:
RED – 2014/53/EU
Standarde aplicate:
EN 60950-1:2006+A2:2013 (Safety)
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) (EMC)
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) (Radio)
RoHS – 2011/65/EU

Produsul are marca CE, aplicata in 2018

Numele: George Barbu
Functia: Director General

Locul si Data redactarii:
Bucuresti, 02-05-2018
Semnatura

Informatii privind desurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) – (Aceasta e manualul/ui de utilizare)
Desurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substanse periculoase ce au un impact negativ asupra sanatatii umane si mediului, in cazul in care nu sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE 2012/19/EU si este marcat cu un simbol de clasificare a desesurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu desesurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind desesurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa eviti in vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
• Nu este admisa produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la tarafa, ca si desesurile de exploatare, ambalajele si bateriile care au fost folosite pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.

CE FC