



Inhalt

• Inhalt der Verpackung 1
• Warnung und Haftungsausschluss 2
• Sicherheitsanleitung 3
• USB-Verbindung 5
• Montage der Kamera, Kalibrierung 6
• Steuerschrank 8
• Betriebsmodi 10
• Landscape vs. Portrait 11
• Integrierung der App und Verbindung des Bluetooth 12
• Produktspezifikationen & Garantie 13

Inhalt der Verpackung

Das Produkt wird mit folgenden Artikeln geliefert (einschl. dieses Handbuchs). Wenn Elemente oder Komponenten aus diesem Paket fehlen, bitte wende dich an den Lieferanten so schnell wie möglich.

STABILISIERUNGSSYSTEM GIMBAL x 1 MIKRO USB-Kabel x 1 BENUTZERHANDBUCH x 1

Warnung und Haftungsausschluss

Viel Dank, dass du dich für unser Stabilisierungssystem entschieden hast! Vor dem Gebrauch bitte lesen Sie diese Anleitung, damit die oben beschriebene Den Komponenten vertraut, um sicherzustellen, dass das Produkt richtig und sicher bedient wird. Die Informationen aus diesem Handbuch beziehen sich auf deine Sicherheit, Verantwortung und gesetzliche Rechte.

Die Nichteinhaltung der Anweisungen und Warnungen führt zu schweren körperlichen Verletzungen oder zu der Beschädigung des Produktes oder deines Eigentums.

Durch den Gebrauch dieses Produktes bestätigst du, dass du dieses Handbuch gelesen hast und dass du mit dem Einflussfolgerung überzeugt bist, dass du die Vorschriften und Anweisungen einverstanden, dass du dir das Verhalten während der Nutzung dieses Produktes und für alle Folgen allein verantwortlich bist. Du bist damit einverstanden, dass du nur für entsprechende Zwecke zu benutzen, gemäß den Bestimmungen, Vorschriften, Maßnahmen, Richtlinien und Anweisungen, die unser Unternehmen ausgestellt hat oder ausstellen wird.

Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder gesetzliche Verantwortungen, die durch die Benutzung dieses Produktes direkt verursacht wurden. Der Benutzer muss sichere und gesetzliche Verfahren anwenden, einschl. aber nicht darauf beschränkt, diejenigen aus diesem Handbuch.

GLOSSAR

Folgende Begriffe werden im ganzen Dokument angewendet, um unterschiedliche Levels von möglichen Schäden zu definieren, die während der Benutzung dieses Produktes auftreten können:

- Warnings: Verfahren, die Sachschäden, Unfälle oder schwere Körperverletzungen verursachen, wenn sie nicht befolgt werden.
- Achtung: Verfahren, die Sachschäden oder schwere Körperverletzungen verursachen können, wenn sie nicht entsprechend befolgt werden.
- Bemerkung: Verfahren, die Sachschäden oder schwere Körperverletzungen verursachen können, wenn sie nicht entsprechend befolgt werden.

LAGERUNG

Lese das Benutzerhandbuch vollständig durch, um dich mit den Eigenschaften des Stabilisierungssystems vor dem Gebrauch vertraut zu machen. Die falsche Benutzung des Produktes kann zu Beschädigungen des Geräts oder der Eigenschaften und kann schwere Körperverletzungen verursachen. Das ist ein komplexes Produkt, das eine vielfältige Handhabung und mechanische Grundfunktionen benötigt. Eine falsche Benutzung des Produktes, auch in einer sicheren und verantwortlichen Weise, kann Körperverletzungen verursachen oder kann das Produkt oder andere persönliche Gegenstände beschädigen. Dieses Produkt darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. Das Produkt NICHT mit anderen inkompatiblen Komponenten und in keiner anderen Weise benutzt, als die aus den offiziellen Produktaufträgen die von der Herstellerfirma ausgestellt wurden. Diese Sicherheitshinweise erhalten Sie in den Anweisungen zur Sicherheit, Bedienung und dem Umgang mit dem Gerät. Körperverletzungen zu vermeiden und um sicherzustellen, dass das Gerät richtig benutzt wird, ist es sehr wichtig, dass du alle Anweisungen und Warnungen aus dem Benutzerhandbuch durchliest, bevor du das Produkt aufbaust, konfigurierst oder benutzt.

BEMERKUNGEN FÜR REISEN

Bevor Sie den Stabilisator mit dem Flugzeug transportieren muss die Batterie bis auf 5% oder weniger entladen werden.

ACHTUNG:

1. Der Stabilisator ist ein Gerät hoher Genauigkeit, das durch Aussetzen an externen Kräften oder durch Fallen beschädigt werden kann. Solche Handlungen können den Stabilisator beschädigen.
2. Wenn der Stabilisator eingeschaltet ist, stelle sicher, dass die Drehbewegung der Achsen nicht von externen Kräften blockiert wird.

Sicherheitsanleitung

Das Stabilisierungssystem muss bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C benutzt werden. Die Anwendung des Produktes bei Temperaturen unter 0°C kann zur Zündung oder Explosion der Batterie führen. Die Benutzung des Produktes bei Temperaturen über 40°C kann die Batterie schwer beschädigen.

AUFLADEN DER BATTERIE

1. Benutze immer das Originalladegerät des Produktes, um die Batterie aufzuladen. Unser Unternehmen hofft für keine Folgen der Benutzung anderer Ladegeräte.
2. Das Produkt nicht neben entzündbaren Materialien oder auf entzündbaren Oberflächen (z.B. Teppe, Holz). Während der Aufladung muss die Batterie immer überwacht werden, um mögliche Unfälle zu verhindern.
3. Die Batterie darf nicht nach der Benutzung des Produktes aufladen, wenn die Temperatur des Stabilisators zu hoch sein könnte. Die Batterie nicht aufladen, bis diese die empfohlene Raumtemperatur nicht erreicht hat. Wenn die Batterie zu hohe Temperaturen als 40°C oder kleiner als 5°C sind, kann die Batterie leicht überhitzen oder schädigen Beschädigungen.
4. Vor der Benutzung prüfe das Ladegerät und das Ladekabel. Stelle sicher, dass es keine Zeichen von Beschädigungen der Muffe, des Kabells, Gehäuses oder anderer Elementen des Ladegerätes gibt. Niemals ein beschädigtes Ladegerät benutzen. Das Ladegerät nicht mit Äthylalkohol oder anderen chemischen Reinigungsmiträgen reinigen.
5. Nach der vollständigen Aufladung schaltet die intelligente Batterie die Stromversorgung aus. Schalte die Batterien vom Ladegerät ab, nachdem diese vollständig aufgeladen sind.

BEMERKUNG

1. Damit die Aktivierung des Stabilisators richtig erfolgt, halte den Griff unbewegt während des Startens.
2. Vor jeder Benutzung stelle sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind.
3. Wenn der Stabilisator für mehr als 10 Tagen NICHT benutzt wird, entlädt die Batterie bis auf 40%-65%. Somit verlängert er erheblich die Lebensdauer der Batterie.
4. Lade und entlädt die Batterie vollständig jede 3 Monate, um sie aktiv zu halten.

Sicherheitsanleitung

Der Stabilisator ist nicht wasserbeständig und kann nicht in flüssigen Medien benutzt werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Der Stabilisator sollte mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

Montage der Kamera

Lege das Handy zwischen den Klemmen des Stabilisators, wie in dem beigelegten Bild. Gleite das Handy maximal nach rechts, bis es den Kreismotor erreicht.

Kalibrierung des Gerätes

USB- Anschluss

Wenn der Handy seine Position nicht behält, folge den folgenden Schritte:

- Schritt 1: Löse den Kalibrierungsrad (innerhalb des beweglichen Armes).
- Schritt 2: Passe leicht den beweglichen Arm an, wenn das Handy und der Stabilisator einen Winkel zwischen 70 und 100 Grad bilden.
- Schritt 3: Nach der Stabilisierung des Handys, ziehe den Rad hinter dem Handyhalter fest, um das Handy zu sichern und einen normalen Betrieb des Stabilisators sicherzustellen.

Montage der Kamera

Schritt 1:
Sobald das Handy eingelegt ist, legen den Kreismotor auf die rechte Seite.

Schritt 2:
Lege den Kreismotor auf die rechte Seite.

WARNUNG:
Wenn der Kreismotor auf der linken Seite gelegt wird, kann der Stabilisator nicht eingeschaltet werden.

Bedienung

Schritt 1:
Sobald das Handy eingelegt ist, legen den Kreismotor auf die rechte Seite.

Schritt 2:
Drücke die Start/Stopp-Taste für einige Sekunden, bis die Betriebszustandsanzeige blau blinkt; sobald der Start erfolgreich durchgeführt wurde, ändert sich die Farbe in grün.

Schritt 3:
Drücke die Start/Stopp-Taste für einige Sekunden, bis die Betriebszustandsanzeige grün blinkt; sobald der Start erfolgreich durchgeführt wurde, ändert sich die Farbe in blau.

Schritt 4:
Drücke die Start/Stopp-Taste für einige Sekunden, bis die Betriebszustandsanzeige blau blinkt; sobald der Start erfolgreich durchgeführt wurde, ändert sich die Farbe in grün.

Schritt 5:
Drücke die Start/Stopp-Taste für einige Sekunden, bis die Betriebszustandsanzeige grün blinkt; sobald der Start erfolgreich durchgeführt wurde, ändert sich die Farbe in blau.

Schritt 6:
Drücke die Start/Stopp-Taste für einige Sekunden, bis die Betriebszustandsanzeige blau blinkt; sobald der Start erfolgreich durchgeführt wurde, ändert sich die Farbe in grün.

Schritt 7:
Drücke die Start/Stopp-Taste für einige Sekunden, bis die Betriebszustandsanzeige grün blinkt; sobald der Start erfolgreich durchgeführt wurde, ändert sich die Farbe in blau.

Steuerschrank

1. JOYSTICK
Steuere die Bewegung Oben/Unten (Neigungsmotor) und links/rechts (Panorama-Motor)
*Der Joystick kann in allen drei Modi benutzt werden.

2. EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN
Einschalten/Ausschalten Drücke die Start/Stopp-Taste für einige Sekunden, bis die Betriebszustandsanzeige blau blinkt; sobald der Start erfolgreich durchgeführt wurde, ändert sich die Farbe in grün. Für das Ausschalten des Stabilisators, wiederhole die oben genannten Anweisungen.

3. MODUS-TASTE
Drücke kurz die Modus-taste, um durch die drei Modi des Stabilisators zu gehen.
Drücke die Modus-Taste zweimal, um in die ursprüngliche Lage der Kamera zu kommen.

4. BILDAUFEIZICHUNG
Sobald die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Stabilisator und dem Handy hergestellt wurde, benutze die Bilderaufzeichnungstelefon für Foto/Video.

5. ZOOM-KONTROLLE (ausschließlich aus der App)
Drücke die ZOOM-Taste nach oben für ZOOM IN oder nach unten für ZOOM OUT.

6. USB-Port 2.0
Der USB 2.0 Port kann für das Laden des Handys während der Benutzung des Stabilisators benutzt werden.

7. LADEN MIT DEM MIKRO-USB
a. Schließe den Mikro-USB an eine tragbare Stromquelle an (z.B.: Power Bank) während der Benutzung, um die Tätigkeitsdauer zu verlängern.
b. Wenn die Batterie entladen ist, benutze den Mikro-USB Kabel, um die wieder aufzuladen.

8. LED ANZEIGE FÜR STARTEN
Der LED leuchtet blau und bleibt an = entladene Batterie. Der LED blinkt = entladene Batterie.

9. ANZEIGE FÜR DEN BETRIEBSZUSTAND
• Blau - der Stabilisator verarbeitet einen Befehl.
• Grün - der Stabilisator ist verwendungsbereit.
• Rot: Roter LED an - entladene Batterie - schließe den Stabilisator.

Betriebsmodi

Einzelnes Drücken
Panorama& Neigung Modus
Panorama-Modus
Verriegelungsmodus

Bitte mach dich mit allen voreingestellten Motoren und Betriebsmodi des Stabilisators vertraut, die in diesem Abschnitt beschrieben sind.
Einzelnes Drücken

Alle drei Achsen
Panorama (links/rechts) und Neigung (oben/unten) folgen den Bewegungen der Kamera.
Die Drehachse ist blockiert.
Die Panoramachase dreht sich leicht (links/rechts) und folgt der Bewegung des Griffes.

Senkrechte Montage
Schritt 1: Löse den Rad der Befestigungsklemmen (auf der hinteren Seite des Telefonhalters) und drehe den Halter in vertikale Lage.
Schritt 2: Legte das Handy zwischen den Klemmen.
Schritt 3: Ziehe den Rad der Befestigungsklemmen fest, um einen normalen Betrieb sicherzustellen.

ÄNDERUNG DER MODI DES STABILISATORS
Drücke die Starttaste, der Stabilisator schaltet in den Modus Panorama/Neigung um, jedes Mal wenn er gestartet wird (impliziter Modus).
Drücke kurz die Modus-Taste, um in den Panorama-Modus umzuschalten. Drücke kurz die Modus-Taste, um in den Verriegelungs-Modus umzuschalten.

Modus PanoramäNeigung
Die Panoramachase (links/rechts) und die Neigungsschase (oben/unten) folgen den Bewegungen der Kamera.
Bewege den Joystick nach oben und nach unten, um die Neigung der Kamera zu steuern; bewege den Joystick nach links und nach rechts, um die Panorama-Bewegung manuell zu steuern.

Panorama-Modus
Die Drehachse ist blockiert.
Die Panoramachase dreht sich leicht (links/rechts) und folgt der Bewegung des Griffes.

Verriegelungsmodus
Alle drei Achsen (Panorama, Neigung und Drehung) sind verriegelt.
Die Kamera bleibt stehen, was bedeutet, dass sie nicht die Bewegungsrichtung des Griffes folgen wird.

Senkrechte Montage
Schritt 1: Löse den Rad der Befestigungsklemmen (auf der hinteren Seite des Telefonhalters) und drehe den Halter in vertikale Lage.
Schritt 2: Legte das Handy zwischen den Klemmen.
Schritt 3: Ziehe den Rad der Befestigungsklemmen fest, um einen normalen Betrieb sicherzustellen.

Landscape vs Portrait

Die Ausrichtung des Stabilisators kann in zwei Arten geändert werden

Modus PanoramäNeigung
Die Panoramachase (links/rechts) und die Neigungsschase (oben/unten) folgen den Bewegungen der Kamera.
Bewege den Joystick nach oben und nach unten, um die Neigung der Kamera zu steuern; bewege den Joystick nach links und nach rechts, um die Panorama-Bewegung manuell zu steuern.

Panorama-Modus
Die Drehachse ist blockiert.
Die Panoramachase dreht sich leicht (links/rechts) und folgt der Bewegung des Griffes.

Verriegelungsmodus
Alle drei Achsen (Panorama, Neigung und Drehung) sind verriegelt.
Die Kamera bleibt stehen, was bedeutet, dass sie nicht die Bewegungsrichtung des Griffes folgen wird.

Senkrechte Montage
Schritt 1: Löse den Rad der Befestigungsklemmen (auf der hinteren Seite des Telefonhalters) und drehe den Halter in vertikale Lage.
Schritt 2: Legte das Handy zwischen den Klemmen.
Schritt 3: Ziehe den Rad der Befestigungsklemmen fest, um einen normalen Betrieb sicherzustellen.

Integrierung der App und Verbindung des Bluetooth

Produktspezifikationen & Garantie

Stabilisierungssystem: 3 Achsen
Kompatibilität: Handys mit Bildschirm von max. 6" und Akktionskameras
Maximale Last: 200g
Neigung: 360°
Drehwinkel: 320°
Panoramawinkel: 320°
Applikation: Da (Gimbal Pro)
Bluetooth: Ja
Fotos nehmen in vertikaler Lage: Ja
Betriebsmodi: Der Modus Pan & Tilt (impliziter Modus), Modus Pan Following, Modus Lock
USB-Ausgang: 1A
Firmware-Update: Anhand der App, die Schutz gegen fehlgeschlagene Aktualisierungen bietet
Autonomie: bis zu 12 Stunden
Ladezeit: 4-5 Stunden
Akku: 4400mAh
Abmessungen: 290*120*47mm
Gewicht: 460g
Betriebstemperatur: 0°C-40°C
Standardzubehör: Adapter für die Kamera + USB-Kabel + Handbuch

Die Garantie deckt Folgendes nicht:

1. Produkte, die unbefugt Wartungsdienste ausgesetzt wurden, die falsch benutzt, geschlagen, vernachlässigt, in Flüssigkeit getaucht, beschädigt wurden oder an denen unerlaubte Änderungen vorgenommen wurden.
2. Produkte von denen die Etikett mit der Seriennummer entfernt wurde.
3. Produkte deren Garantien abgelaufen sind.
4. Beschädigte Produkte infolge von Zwangskraft: Brand, Flut, Stromschläge etc.

Garantieanspruch:
Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, bitte wende dich an den Lieferanten oder an den lokalen Agenten.
Die letzten Neuigkeiten:
Für die neusten Informationen über Benutzerhandbücher, Videotutorials, Firmware und Kalibrierungsanweisungen bitte siehe www.tellur.com.